

TABLE OF CONTENTS

1. Before You Begin	5
——————————————————————————————————————	5
	5
Text Conventions	5
Symbols	5
	5
	6
	7
	7
	8
	9 9
2. Introduction	
	10
	11
3. Setup	
	12
	12
	13
	14
4. Operation	
•	
	16 16
•	
	16
-	17
Configuration (Standalone)	18
	18
	20
	20
6. Technical Specifications	21
1. Antes de Empezar	22
•	22
	22
	22
	22
	22
Notas de Seguridad	23
Advertencia Sobre Carcasa no Cerrada	24
	24
	Láser26
Advertencia Sobre Exposición al Láser	

Datos de Emisión Láser	27
2. Introducción	28
Vista General	28
Dimensiones	
3. Instalación	30
Corriente Alterna	
Sustitución del Fusible	
Alimentación en Cadena	
Montaje	32
Orientación	
Colocación	
Uso Adecuado	
4. Funcionamiento	
Funcionamiento del Panel de Control	
Cambiar Opciones Dentro de la Misma Función	
Cambiar Opciones para una Función Diferente	
Mapa de MenúConfiguración (DMX)	
Dirección de Inicio.	
Canales DMX	
Configuración (Independiente)	
Modo Activo por Sonido	
Modo Automático	
Modo Maestro/Esclavo	
Control Remoto	
5. Información Técnica	39
Mantenimiento del Producto	39
6. Especificaciones Técnicas	40
Devoluciones	41
Contacto	41
1. Avant de Commencer	
Ce qui est Compris	
Réclamations	
Conventions de Texte	
Symboles	42
Clause de non Responsabilité	42
Consignes de Sécurité	43
Avertissement: Boîtier non Verrouillable	
Consignes de Sécurité Relatives au Laser	
Avertissement d'Exposition au Laser	
Données d'Emission Laser	
2. Introduction	
Aperçu	
Dimensions	
3. Configuration	
Alimentation CA	
Remplacement du Fusible	
Connexion Electrique	
Installation	
OrientationSuspension	
Utilisation Adéquate	

4. Fonctionnement	53
Fonctionnement du Panneau de Commande	53
Changer d'Options au Sein d'une Même Fonction	
Changer d'Options au Sein d'une Fonction Différente	53
Tableau du Menu	53
Configuration (DMX)	54
Adresse de Départ	54
Canaux DMX	55
Configuration (Autonome)	56
Mode Musical	
Mode Automatique	
Mode Maître/Esclave	
Télécommande	57
5. Informations Techniques	58
Entretien de l'Appareil	58
6. Spécificités Techniques	59
Returns	60
Contact Us	60

1. Before You Begin

Included

- What Is Scorpion™ 3D RGB
 - Power Cord
 - Infrared Remote Control (IRC)
- Warranty Card
- Quick Reference Guide

Claims Carefully unpack the product immediately and check the box to make sure all the parts are in the package and are in good condition.

> If the box or the contents (the product and included accessories) appear damaged from shipping or show signs of mishandling, notify the carrier immediately, not CHAUVET®. Failure to report damage to the carrier immediately may invalidate your claim. In addition, keep the box and contents for inspection.

> For other issues, such as missing components or parts, damage not related to shipping, or concealed damage, file a claim with CHAUVET® within 7 days of delivery.

Text Conventions

Convention	Meaning	
1~512	A range of values	
50/60	A set of values of which only one can be chosen	
Settings A menu option not to be modified		
Menu > Settings A sequence of menu options to be followed		
<enter></enter> A key to be pressed on the product's control panel		
ON	ON A value to be entered or selected	

Symbols

;	Symbol	Meaning		
		Critical installation, configuration, or operation information. Ignoring this information can cause the product to not work, damage it, or cause harm to the operator.		
		Important installation or configuration information. The product may not function correctly if this information is not used.		
•		Useful information.		

Disclaimer The information and specifications contained in this User Manual are subject to change without notice. CHAUVET® assumes no responsibility or liability for any errors or omissions that may appear in this manual, and reserves the right to revise or recreate this manual at any time. Download the latest version from www.chauvetlighting.com.

© Copyright 2012 CHAUVET®. All rights reserved.

Printed in P.R.C.

Electronically published by CHAUVET® in the United States of America.

Author	Date	
S. Diaz	10/29/12	

Safety Notes The Safety Notes include important laser system safety information. Read and understand all instructions before powering on the laser for the first time. Knowing these safety instructions is crucial to avoiding laser eye injury and breaking the law. Keep this user manual in a safe place for future reference.



STOP AND READ ALL LASER SAFETY DATA



- CAUTION! Viewing laser light directly (intra-beam viewing) through optical instruments, such as cameras and binoculars, may increase risks to the eyes.
- Lasers can be hazardous and have unique safety considerations. Permanent eye injury and blindness is possible if lasers are used incorrectly. Pay close attention to each safety REMARK and WARNING statement in this User Manual. Read all instructions carefully BEFORE operating this device.



- Always connect the product to a grounded circuit to avoid the risk of electrocution.
- Always disconnect the product from power before cleaning it or replacing the fuse.
- Avoid direct eye exposure to the light source while the product is on.
- Make sure the power cord is not crimped or damaged.
- Never disconnect the product from power by pulling or tugging on the cord.
- If mounting the product overhead, always secure to a fastening device using a safety cable
- Make sure there are no flammable materials close to the product when operating.
- Do not touch the product's housing when operating because it may be very hot.
- This product is not intended for permanent installation.
- Always make sure that the voltage of the outlet to which you are connecting the product is within the range stated on the decal or rear panel of the product.
- The product is for indoor use only! (IP20) To prevent risk of fire or shock, do not expose the product to rain or moisture.
- Always install the product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- Be sure that no ventilation slots on the product's housing are blocked.



- · Never connect the product to a dimmer. Make sure to replace the fuse with another of the same type and rating.
- Always use the mounting bracket to carry the product.
- Do not switch the product on/off in short intervals. This will reduce the laser diode life.
- Do not shake this product. Avoid brute force when mounting or operating this product.
- ALWAYS use a safety cable when mounting the product overhead.
- The maximum ambient temperature (Ta) is 104° F (40° C). Do not operate the product at higher temperatures.
- In the event of a serious operating problem, stop using the product immediately.
- Never try to repair the product. Repairs carried out by unskilled people can lead to damage or malfunction. Contact the nearest authorized technical assistance center.
- Avoid direct eye contact with laser light. Never intentionally expose your eyes or others to direct laser light.
- This laser product can potentially cause instant eye injury or blindness if laser light directly strikes the eyes.



- It is illegal and dangerous to shine this laser into audience areas, where the audience or other personnel could get direct laser beams or bright reflections into their eves.
- It is a U.S. federal offense to shine any laser at aircraft.
- Use of controls, adjustments, or procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
- DO NOT attempt any repairs. Repairs and servicing must be carried out by a certified technician. Unauthorized modifications are forbidden for safety reasons!



Keep this User Manual for future consultation. If transferring ownership of the product to another user, be sure this document is kept with the laser.

Non-Interlocked Housing Warning

- This unit contains high power laser devices internally.
- Do not open the laser housing, due to potential exposure to unsafe levels of laser radiation.
- The laser power levels, accessible if the unit is opened, can cause instant blindness, skin burns, and fires.

Laser Safety Notes



STOP AND READ ALL THE LASER SAFETY NOTES BELOW



Laser light is different from any other light sources. The light from this product can potentially cause eye injury if the product is not set up and used properly. Laser light is thousands of times more concentrated than light from any other kind of light source. This concentration of light can cause instant eye injuries, primarily by burning the retina (the light-sensitive portion at the back of the eye). Even if you cannot feel "heat" from a laser beam, it can still potentially injure or blind you or your audience. Even very small amounts of laser light are potentially hazardous—even at long distances. Laser eye injuries can happen faster than you can blink.

DO NOT assume that because some laser entertainment products split the laser into hundreds of beams and/or that the laser beam is scanned out in high speed, that any individual laser beam is safe for eye exposure. This type of laser product may use dozens of milliwatts of laser power(Class 3B levels) internally or before it splits into multiple beams (Class IIIa levels). Many of the individual beams are potentially hazardous to the eyes.

DO NOT assume that because the laser light is moving, it is safe. Laser light is never without risk, nor do the laser beams always move. Since eye injuries can occur instantly, it is critical to prevent the possibility of ANY direct eye exposure. According to laser safety regulations, it is not legal to aim Class IIIa lasers in areas where people can get exposed. This is true even if the laser is aimed below people's faces, such as on a dance floor.

- Do not operate the laser without first reading and understanding all safety and technical data in this manual.
- ALWAYS set up and install all laser effects so that all laser light is at least 3 meters (9.8 feet) above the floor on which people can stand.
- After set up, and prior to public use, test laser to ensure proper function. Do not use
 if any defect is detected.
- DO NOT use laser if the laser lens is damaged or missing, as this could indicate damage to the diffraction grating optic, and could allow emission of laser levels higher than Class IIIa.
- DO NOT point lasers at people or animals.
- NEVER look into the laser aperture or laser beams.
- **DO NOT** point lasers in areas in which people can potentially get exposed, such as uncontrolled balconies, etc.




- DO NOT point lasers at highly reflective surfaces, such as windows, mirrors, and shiny metal. Even laser reflections can be hazardous.
- NEVER point a laser at aircraft; this is a U.S. federal offense.
- NEVER point un-terminated laser beams into the sky.
- Do not expose the output optic (aperture) to cleaning chemicals.
- Do not use the laser if the housing is damaged, open, or if the optics appear damaged in any way.
- NEVER open the laser housing. The high laser power levels inside of the protective housing can start fires or burn skin, and will cause instant eye injury.
- Never leave this product running unattended.
- The operation of a Class IIIa laser show is only allowed if the show is controlled by a skilled and well-trained operator, familiar with the data included in this manual.
- The legal requirements for using laser entertainment products vary from country to country. The user is responsible for the legal requirements in the location/country of use.



CAUTION! DO NOT operate this device in ways not specified in this User Manual. Failure to follow the instructions will void the warranty, may damage the product, or injure the user or the audience.

CAUTION! This product cannot be discarded with household waste. Contact your local waste management service for electronic disposal regulations in your area.

Laser Safety Label Reproduction



Laser Exposure Warning

LASER LIGHT! AVOID DIRECT EYE EXPOSURE



Further guidelines and safety programs for safe use of lasers can be found in the ANSI Z136.1 Standard "For Safe Use of Lasers", available from the Laser Institute of America: www.laserinstitute.org. Many local governments, corporations, agencies, military, and others, require all lasers to be used under the guidelines of ANSI Z136.1. Laser Display guidance can be obtained via the International Laser Display Association: www.laserist.org.

Laser Emission Data

Laser Classification	Class IIIa		
Red Laser Diode	LD GaAlAs 650 nm, typical		
Green Laser Diode	DPSS Nd:YVO4, 532 nm		
Blue Laser Diode	LD GaN 450 nm, typical		
Beam Diameter	<5 mm at aperture		
Pulse Data	100 msec to CW (continuous)		
Divergence (each)	<2 mrad		
Scan Angle	<160 degrees		
Peak Power for Classification	<5 mW		


Laser Compliance Statement




This laser product complies with U.S. FDA CDRH laser safety standards 21 CFR 1040.10 & 1040.11. This laser device is classified Class Illa. No maintenance is required to keep this product in compliance with laser performance standards.


2. Introduction


Overview






Dimensions







3. SETUP

AC Power The Scorpion™ 3D RGB has an auto-ranging power supply and it can work with an input voltage range of 100~240 VAC, 50/60 Hz.

> To determine the product's power requirements (circuit breaker, power outlet, and wiring), use the current value listed on the label affixed to the product's back panel, or refer to the product's specifications chart. The listed current rating indicates the product's average current draw under normal conditions.



Always connect the product to a protected circuit (circuit breaker or fuse). Make sure the product has an appropriate electrical ground to avoid the risk of electrocution or fire.




Never connect the product to a rheostat (variable resistor) or dimmer circuit, even if the rheostat or dimmer channel serves only as a 0~100% switch.

Fuse Replacement



Disconnect the product from power before replacing the fuse. Always replace a blown fuse with a fuse of the same type and rating.


- 1. Unplug the product from power.
- 2. Wedge the tip of a flat-head screwdriver into the slot of the fuse holder.
- 3. Pry the fuse holder out of the housing.
- 4. Remove the blown fuse from the holder.
- 5. Replace with a fuse of the exact same type and rating.
- 6. Insert the fuse holder back in place and reconnect power.






The product does not ship with a spare fuse; however, the safety cap has room for a spare.

Power Linking The product provides power linking via the IEC outlet located in the back of the unit. Please see the diagram below.



Power Linking Diagram





You can power link up to 31 Scorpion™ 3D RGB units on 120 VAC or up to 52 Scorpion™ 3D RGB units on 230 VAC.




The power linking diagram shown above corresponds to the North American version of the product ONLY! If using the product in other markets, consult with the local CHAUVET® distributor as power linking connectors and requirements may differ in your country or region.

Mounting Before mounting the product, read and follow the safety recommendations indicated in the Safety Notes.

Orientation The Scorpion™ 3D RGB must be mounted in a position that includes planning for safe laser usage; in addition, make sure adequate ventilation is provided around the product.


Rigging

- Before deciding on a location for the product, always make sure there is easy access to the product for maintenance and programming.
- Make sure that the structure or surface onto which you are mounting the product can support the product's weight (see the Technical Specifications).
- When mounting the product overhead, always use a safety cable. Mount the product securely to a rigging point, such as an elevated platform or a truss.
- When rigging the product onto a truss, use a mounting clamp of appropriate weight capacity.
- When power linking multiple products, always consider the length of the power linking cable and mount the products close enough for the cable to reach.
- The bracket adjustment knobs allow for directional adjustment when aiming the product to the desired angle. Only loosen or tighten the bracket knobs by hand. Using tools could damage the knobs.



Proper Usage This product is for overhead mounting only. For safety purposes, CHAUVET® recommends mounting lighting effect products on steady elevated platforms or sturdy overhead supports using suitable hanging clamps. In all cases, use safety cables. Obtain appropriate mounting hardware from your lighting vendor.

> International laser safety regulations require that laser products must be operated in the fashion illustrated below, with a minimum of 3 meters (9.8 ft) of vertical separation between the floor and the lowest laser light vertically. Additionally, 2.5 meters of horizontal separation is required between laser light and audience or other public spaces.





CAUTION! USE OF CONTROLS, ADJUSTMENTS, OR PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

4. OPERATION



This product is not designed for continual use. Make sure there are regular breaks during operation to maximize the life of your laser. Always disconnect the Scorpion™ 3D RGB from power when not in use.

Operation

Control Panel To access the control panel functions, use the four buttons located underneath the display. When the product is on, the display on the rear panel will show the current operating mode (standalone or DMX). The product will retain the last saved settings when powered off.

Button	Function			
<menu></menu>	Selects an operation mode or backs out of the current menu option			
<up></up>	Scrolls up the list of options or selects a higher value			
<down></down>	Scrolls down the list of options or selects a lower value			
<enter></enter>	NTER> Activates a menu option or a selected value			

Changing **Options Within** the Same Function

To change an option, do the following:

- Press <MENU> once (the LED display will blink).
- Press **<UP>** or **<DOWN>** until the desired menu option shows on the LED display.
- Press <ENT> to accept the new option (the new option will show solid on the LED display).

To change an option for a different function:

Changing Options for a Different

Function

- Press <MENU> once (the LED display will blink).
- Press <MENU> repeatedly until seeing the active option of the desired menu branch.
- Press <UP> or <DOWN> until the desired menu option within the new menu branch shows on the LED display.
- Press **<ENT>** to accept the new option (the new option will show solid on the LED

Menu Map

Mode or Starting Value	Program or Channel Range	Options Description			
Standalone	Aut		Pre-programmed effects that cannot be customized		
	Aut N/A		Automatic (Random)		
Sound-Active		Sensitivity	The product responds to the beat of the music		
Sou		S 0~S 9	0 = least sensitive, 9 = most sensitive		
DMX 000~495			DMX mode, sets starting address		
SLA			For Master/Slave operation		
S = 1		N/A	Image orientation		
rEn			Remote control operation		

Configuration Set the product in DMX mode to control with a DMX controller.

- Connect the product to a suitable power outlet. (DMX)
 - Turn the product on.
 - Connect a DMX cable from the DMX output of the DMX controller to the DMX input on the Scorpion™ 3D RGB.

Starting Address

When selecting a DMX starting address, always consider the number of DMX channels the selected DMX mode uses. If you choose a starting address that is too high, you could restrict the access to some of the product's channels.

The Scorpion™ 3D RGB uses up to 18 DMX channels in its DMX mode, which defines the highest configurable address to 495. If you are not familiar with DMX, download the DMX Primer from www.chauvetlighting.com.

To select the starting address, do the following:

- Press **<MENU>** repeatedly until a three-digit value appears on the display.
- Use **<UP>** or **<DOWN>** to select the starting address.
- Press <ENTER>.

DMX Channels

Channel	Value	Function	
	000~085	DMX mode	
1 Mode	086~170	Mixed effects auto show	
	171~255	Sound-Active mode	
	000~051	1 Group Patterns	
	052~103	2 Group Patterns	
2 Group	104~155	3 Group Patterns	
	156~207	4 Group Patterns	
	208~255	5 Group Patterns	
3 Pattern	000~255	Every 16 for 1 Group, total 16 patterns	
	000	Blackout	
	001~007	Original	
	008~015	Red	
	016~023	Green	
	024~031	Yellow	
	032~039	Blue	
4 Color	040~047	Purple	
	048~055	Light Blue	
	056~063	White	
	064~111	Color Rolling	
	112~159	Color Jumping	
	160~127	Color Moving	
	208~255	Strobing Slow to Fast	
	000	Full Pattern without clipping	
5 Clipping	001~127	0~99% Fixed Pattern clipped	
11 3	128~255	Clipping speed	
	000~127	100%~5% Fixed Pattern zoomed	
6.7	128~169	Zoom IN	
6 Zoom	170~209	Zoom OUT	
	210~255	Alternately Zooming	
7 Zoom Speed	000~255	Fast to Slow Zoom Speed	
	000~127	0~359° fixed Y-Axis rotation	
8 Y-Axis Rotation	128~91	Clockwise rotation	
	192~255	Counterclockwise rotation	
9 Y-Axis Speed	000~255	Fast to Slow Y-Axis rotation Speed	
	000~127	0~359° Fixed X-Axis rotation	
10 X-Axis Rotation	128~191	Clockwise rotation	
	192~255	Counterclockwise rotation	
11 X-Axis Speed	0~255	Fast to Slow Roll Speed	
	000~127	0~359° Fixed Z-Axis rotation	
12 Z-Axis Rotation	128~191	Clockwise rotation	
	192~255	Counterclockwise rotation	
13 Z-Axis Speed	000~255	Fast to Slow Z-Axis Rotation Speed	
	000~127	128 Different fixed positions on the X-Axis	
14 X-Axis Pan	128~191	Clockwise panning	
	192~255	Counterclockwise panning	
15 X-Axis Speed	000~255	Fast to Slow X-Axis Moving	
•	000~127	128 Different fixed positions on the Y-Axis	
16 Y-Axis Tilt	128~191	Clockwise tilting	
	192~255	Counterclockwise tilting	
17 Y-Axis Speed	000~255	Fast to Slow Y-Axis tilting	
	000~004	No pattern rotating	
18 Pattern Rotation	005~127	Clockwise pattern rotating	
IV Fatterii Nutatiuli	128~133	No pattern rotating	
	134~255	Pattern rotating	

(Standalone)

Configuration Set the product in one of the standalone modes to control without a DMX controller.

- Connect the product to a suitable power outlet.
- Turn the product on.



Never connect a product that is operating in any standalone mode (either Static, Automatic, or Sound) to a DMX string connected to a DMX controller. Products in standalone mode may transmit DMX signals that could interfere with the DMX signals from the controller.

Sound-Active To enable the Sound-Active mode, do the following:

- Mode 1. Press < MENU repeatedly until Sou or Aut shows on the display.
 - 2. Press **<UP>** or **<DOWN>** until **Sou** shows on the display.
 - Press <ENTER>.
 - 4. Turn the music on and press <MENU> until S 0(~9) shows on the display.
 - 5. Use <UP> or <DOWN> to set the sound sensitivity from level S 1~S 9, with S 9 being the most sensitive.
 - Press **<ENTER>**.



The product will only respond to low frequencies of music (bass and drums).



The laser will BLACKOUT when in Sound-Active mode after 3 seconds of silence or noise below the sensitivity setting.



Individual products have different sound sensitivities, even when set to same number. For the best results, use Master/Slave mode to make all products operate in unision to the beat of the music.

Automatic Mode To enable the Automatic mode, follow the instructions below:

- 1. Press <MENU repeatedly until Sou or Aut shows on the display.
- Press **<UP>** or **<DOWN>** until **Aut** shows on the display.
- Press <ENTER>.
- Use **<UP>** or **<DOWN>** to select the desired effect for an automatic program.
- Press **<ENTER>**.

Master/Slave The Master/Slave mode allows a single Scorpion™ 3D RGB product (the "master") to control the actions of one or more Scorpion™ 3D RGB products (the "slaves") without the need of a DMX controller. The master will be set to operate in either Automatic or Sound Active mode, while the slaves will be set to operate in Slave mode. Once set and connected, the slave units will operate in unison with the master unit.

Configure the units as indicated below.

Slave units:

- 1. Press <MENU> repeatedly until SLA shows on the display.
- Press **<ENTER>** to accept.
- 3. Connect the DMX input of the first slave unit to the DMX output of the master unit.
- Connect the DMX input of the subsequent slave units to the DMX output of the previous slave unit.
- Finish setting and connecting all the slave units.


Master unit:

- 1. Set the master unit to operate in either Automatic or Sound-Active mode.
- Make the master unit the first unit in the DMX daisy chain.



- Configure all the slave units before connecting the master unit to the DMX daisy chain.
 - Never connect a DMX controller to a DMX string configured for Master/Slave operation because the controller may interfere with the signals from the master unit.
- Do not connect more than 31 slave units to the master unit.

Remote Control



Button	Function	Description	
OROLL	ON/OFF	Holding for 3 seconds will activate or deactivate remote mode, so that the laser can be powered on or off with the remote	
AUIC	AUTO MODE	Laser runs on built-in automated programs	
MASSIC	SOUND-ACTIVE MODE	The music LED indicator is flashing when sound signal is detected	
(h) + B + 1 ~ 9	SOUND SENSITIVITY	In Sound-Active Mode, press MUSIC + B + "1~9" to adjust sensitivity setting, "9" is the most sensitive	
	COLOR CHANGING	Selects laser color: Red>Green>Blue>R&G>G&B>B&R>RGB	
AC	PATTERN CHANGING	Press A/C and then a number (0~9) to select the desired pattern	
	PATTERN SPEED	No function	
0	PATTERN SWAP	Pattern effect that swaps between the last two patterns selected	

5. TECHNICAL INFORMATION

Product Dust build-up reduces light output performance and can cause overheating. To maintain optimum performance, clean the product at least twice a month. Note: Use and Maintenance optimization performance, ordain the product at 1988 the second frequency.

To clean the product:

- Unplug the product from power.
- Wait until the product is room temperature.
- Use a vacuum (or dry compressed air) and a soft brush to remove dust collected on the external surface/vents.
- Clean the glass surfaces with a mild soap solution, ammonia-free glass cleaner, or isopropyl alcohol.
- Apply the solution directly to a soft, lint-free cotton cloth or a lens cleaning tissue.
- Softly wipe any dirt or grime to the outside edges of the glass surface.
- Gently polish the glass surfaces until they are free of haze and lint.



Always dry transparent surfaces carefully after cleaning them.



Do not spin the cooling fan using compressed air because you could damage it.

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions and	Length	Width	Height	Weight
Weight			7.5 in (190 mm)	5.2 lbs (2.4 kg)
	Note: Dimensions in inches rounded to the nearest decimal digit.			
Power	Power Supply Type	Ra	nge	Voltage Selection
1 Owei	Switching (internal)		V, 50/60 Hz	Auto-ranging
	Parameter	120 V	, 60 Hz	230 V, 50 Hz
	Consumption		, 00 112 I W	35 W
	Operating current	-	3 A	0.2 A
	Power linking current (un		1 units)	8 A (52 units)
	Fuse/Breaker	,	250 V	T1A, 250 V
	Power I/O	U	.S.	UK/Europe
	Power input connector	·	EC	IEC
	Power output connecto	r Ed	ison	N/A
	Power cord plug Edison		ison	N/A
Light Source	Туре	Po	wer	
	Class IIIa Laser Diodes	S Varied (s	ee below)	
	Quantity/Color	Po	wer	Wavelength
	1/Red	60	mW	650 nm
	1/Green	30	mW	532 nm
	1/Blue	60	mW	450 nm
Photo Optic	Parameter	Va	alue	
	Coverage angle	9	99°	
Thermal Maximum External Temp.		np. Cooling	y System	
	104° F (40° C)	Fan	cooled	
DMX	I/O Connectors	Connec	tor Type	Channel Range
	3-pin XLR			18
Ordering	Product Name	Item	Code	UPC Number
· ·	Scorpion™ 3D RGB	1000	30605	781462209537



1. Antes de Empezar

Incluido

- Qué va Scorpion™ 3D RGB
 - Cable de alimentación
 - Control Remoto por Infrarrojos (IRC)
- Tarjeta de garantía
- Guía de Referencia Rápida

Reclamaciones Desembale el producto con cuidado inmediatamente y compruebe la caja para asegurarse de que todas las piezas están en el paquete y en buen estado.

> Si la caja o el contenido (el producto y los accesorios incluidos) parecen dañados a causa del transporte o muestran signos de manipulación inadecuada, notifíqueselo inmediatamente al transportista, y no a CHAUVET®. No comunicar los daños inmediatamente al transportista puede conllevar la anulación de la reclamación. Además, quédese con la caja y los contenidos para su inspección.

> Para otras incidencias, como componentes o piezas que falten, daños no relacionados con el transporte o daños no evidentes, presente una reclamación a CHAUVET® en el plazo de 7 días de la entrega.

Convenciones de Texto

;	Convención	Significado	
) _	1~512	Un rango de valores	
	50/60	Un conjunto de valores de los cuales solo se pude escoger uno	
	Configuración	Una opción de menú que no se puede modificar	
	Menú > Configuración	Una secuencia de opciones de menú que ha de seguirse	
	<enter></enter>	Una tecla que se tiene que pulsar en el panel de control del producto	
	ON Un valor que se tiene que introducir o seleccionar		

Símbolos

Símbolo	Significado	
<u>^</u>	Instalación, configuración o información sobre funcionamiento crítica. Hacer caso omiso de esta información puede hacer que el producto no funcione, que se averíe, o causar daños al usuario.	
\mathbf{i}	Instalación o información de configuración importante. El producto puede no funcionar correctamente si esta información no se usa.	
	Información útil.	

Responsabilidad

Exención de La información y especificaciones contenidas en este Manual de Usuario están sujetas a cambio sin previo aviso. CHAUVET® no asume responsabilidad de ningún tipo por cualquier error u omisión que pueda aparecer en este manual, y se reserva el derecho a revisar o rehacer este manual en cualquier momento. Descarque la última versión de www.chauvetlighting.com.

© Copyright 2012 CHAUVET® Todos los derechos reservados.

Impreso en la R. P. China.

Publicación en formato electrónico por CHAUVET® en EE.UU.

Autor	Fecha
S. Diaz	29/10/2012

Seguridad

Notas de Las Notas de seguridad incluyen información importante sobre seguridad del sistema láser. Lea y comprenda todas las instrucciones antes de encender el láser por primera vez. Conocer las instrucciones de seguridad es crucial para evitar lesiones oculares y para no infringir la ley. Mantenga este manual de usuario en un lugar seguro para futuras consultas.



DETÉNGASE Y LEA TODOS LOS DATOS DE SEGURIDAD



- ¡CUIDADO! Mirar al láser directamente (visión a través del haz) por medio de instrumentos ópticos, como cámaras o binoculares, puede incrementar el peligro para los ojos.
- Los láseres pueden ser peligrosos y tienen consideraciones de seguridad particulares. Puede producirse lesión ocular permanente y ceguera si los láseres se usan incorrectamente. Ponga máxima atención a todos los COMENTARIOS y ADVERTENCIAS de seguridad de este Manual de Usuario. Lea atentamente todas las instrucciones ANTES de poner en funcionamiento este dispositivo.
- Conecte siempre el producto a un circuito con toma de tierra para evitar el riesgo de electrocución.



- Desconecte siempre el producto de la alimentación antes de limpiarlo o cambiar el
- Evite la exposición directa de los ojos a la fuente de luz mientras es producto esté encendido.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no está retorcido ni estropeado.
- Nunca desconecte este producto de la alimentación agarrando o tirando del cable.
- Si monta el producto en alto, asegure siempre a un dispositivo de seguridad usando cable de seguridad.
- Asegúrese de que no hay materiales inflamables cerca del producto cuando esté en funcionamiento.
- No toque la carcasa del producto cuando esté en funcionamiento, porque podría estar muy caliente.
- Este producto no está concebido para una instalación permanente.
- Asegúrese siempre de que la tensión del enchufe al que conecte el producto está en el rango establecido en el grabado o en el panel posterior de producto.
- ¡El producto es para uso en interiores solamente! (IP20) Para evitar riesgos de incendio o descarga, no exponga el producto a la lluvia o la humedad.
- Instale siempre el producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- Asegúrese de que ninguna ranura de ventilación en la carcasa del producto queda bloqueada.
- Nunca conecte el producto a un atenuador.



- Asegúrese de sustituir el fusible con otro del mismo tipo y categoría.
- Use siempre el soporte de montaje para trasladar el producto.
- No Apague/Encienda el producto a intervalos cortos. Esto acortará la vida del diodo
- NO sacuda este producto. Evite usar la fuerza bruta cuando monte o maneje el producto.
- Use SIEMPRE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
- La máxima temperatura ambiente (Ta) es de 104° F (40° C). No haga funcionar el producto a temperaturas más altas.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usar el producto inmediatamente.
- Nunca intente reparar el producto. Las reparaciones llevadas a cabo por personal no cualificado pueden provocar averías o funcionamiento defectuoso. Póngase en contacto con el centro de asistencia técnica autorizado más cercano.

- Evite el contacto directo de los ojos con la luz del láser. Nunca exponga intencionadamente sus ojos o los de otras personas a la luz directa del láser.
- Este producto láser puede causar lesiones oculares al instante, o ceguera, si la luz del láser incide directamente en los ojos.



- Es ilegal y peligroso alumbrar con este láser zonas de espectadores en las que el público u otro personal pueda recibir rayos láser o reflejos de su brillo directamente en los ojos
- En los EEUU es un delito federal dirigir cualquier láser hacia un avión.
- El uso de controles, ajustes o procedimientos distintos a los especificados aquí pueden causar exposición peligrosa a la radiación.
- NO intente ninguna reparación. Las reparaciones y la asistencia deben ser llevadas a cabo por un técnico autorizado. ¡Las modificaciones no autorizadas están prohibidas por motivos de seguridad!



 Guarde este Manual de Usuario para futuras consultas. Si este producto pasa a ser propiedad de otro usuario, asegúrese de que este documento acompaña al láser.

Advertencia Sobre Carcasa no Cerrada

- Esta unidad contiene internamente dispositivos láser de alta potencia.
- No abra la carcasa del láser, debido a la potencial exposición a niveles no seguros de radiación láser.
- Los niveles de láser a los que se tiene acceso si se abre la unidad pueden causar ceguera instantánea, quemaduras en la piel e incendios.

Notas de Seguridad Sobre Láser





La luz láser es diferente de cualquier otra fuente de luz. La luz de este producto puede causar lesión ocular si el producto no se instala y usa adecuadamente. La luz láser es miles de veces más concentrada que la luz de cualquier otro tipo de fuente. Esta concentración de luz puede causar lesiones instantáneas en el ojo, fundamentalmente por quemadura de la retina (la zona sensible a la luz en la parte posterior del ojo). Aunque usted no pueda sentir el "calor" de un haz de láser, este puede aún potencialmente lesionar o cegarle a usted o al público. Incluso cantidades de luz láser muy pequeñas son potencialmente peligrosas, incluso a largas distancias. Las lesiones oculares por láser pueden ocurrir más rápido de lo que se tarda en parpadear.

NO dé por supuesto que porque estos productos recreativos de láser dividan el láser en cientos de haces, y/o porque el haz de láser se lance a alta velocidad, es segura la exposición del ojo a cualquier haz individual de láser. Este producto de láser utiliza docenas de milivatios de potencia láser (niveles Clase 3B) antes de dividirlo en múltiples haces (niveles Clase IIIa). Muchos de los haces individuales son potencialmente peligrosos para los ojos.

NO asuma que porque la luz láser está en movimiento, es segura. La luz láser no está nunca libre de riesgo, ni aunque el haz se mueva siempre. Puesto que las lesiones oculares pueden producirse instantáneamente, es crítico prevenir la posibilidad de CUALQUIER exposición directa al ojo. Según las disposiciones de seguridad láser, no es legal apuntar con láseres Clase IIIa hacia áreas en las que las personas puedan quedar expuestas. Esto se aplica incluso si se apunta con el láser por debajo de las caras de la gente, por ejemplo hacia la pista de baile.

- No ponga en funcionamiento el láser sin primero leer y comprender todos los datos técnicos y de seguridad de este manual.
- Ubique e instale todos los efectos láser **SIEMPRE** de forma que toda la luz láser está al menos a 3 m (9,8 pies) sobre el nivel del suelo en el que se encuentra la gente.
- Después de la instalación, y antes de su uso público, pruebe el láser para asegurarse de que funciona adecuadamente. No lo use si detecta cualquier defecto.
- NO lo use si falta la lente o si está estropeada, pues esto podría indicar una avería en la óptica de la rejilla de difracción, y podría permitir la emisión de niveles de láser por encima de la Clase Illa.
- NO apunte con láser a personas o animales.
- NUNCA mire a la apertura del láser o a los haces de láser.
- NO apunte con el láser hacia áreas en las que las personas pudieran quedar expuestas, como balcones sin vigilancia, etc.
- NO apunte con láseres a superficies muy reflectantes como ventanas, espejos y metal pulido. Incluso los reflejos del láser pueden ser peligrosos.




- NUNCA apunte con el láser a un avión, pues constituye delito según las leyes de FF. UU.
- NUNCA apunte hacia el cielo con haces láser sueltos.
- No exponga la óptica de salida (apertura) a productos de limpieza químicos.
- No use el láser si la carcasa está averiada o abierta, o si la óptica parece dañada de cualquier modo.
- NUNCA abra la carcasa del láser. Los altos niveles de potencia láser dentro de la carcasa protectora pueden originar incendios o quemaduras en la piel y causarán lesiones oculares al instante.
- Nunca deje este producto en funcionamiento sin vigilancia.
- El funcionamiento de un láser de espectáculo de Clase IIIa solo se permite si el espectáculo es controlado por un operador experimentado y bien formado, familiarizado con los datos contenidos en este manual.
- Los requisitos legales para usar productos de láser recreativo varían de un país a otro. El usuario es responsable de los requisitos legales del lugar/país en que lo utilice.



¡CUIDADO! NO ponga en funcionamiento este dispositivo en formas no especificadas en este Manual de Usuario. No seguir las instrucciones invalidará la garantía, podría dañar el producto o lesionar al usuario o al público.

¡CUIDADO! Este producto no se puede tirar con la basura doméstica. Póngase en contacto con el servicio de recogida para la eliminación de aparatos electrónicos de su zona.

Reproducción de la Etiqueta de Seguridad del Láser



Advertencia Sobre Exposición al Láser

¡LUZ LÁSER! EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA A LOS OJOS

Se pueden encontrar más directrices y programas de seguridad para el uso seguro de láseres en la Normativa ANSI Z136.1 "Para uso seguro de Láseres", disponible en el Laser Institute of America: www.laserinstitute.org. Muchos gobiernos locales, corporaciones, agencias, ejército y otros requieren que todos los láseres se usen bajo las directrices de ANSI Z136.1. La guía Laser Display puede obtenerse de la International Laser Display Association: www.laserist.org.

Datos de Emisión Láser

Clasificación láser	Clase IIIa
Diodo Láser Rojo	LD GaAlAs 650 nm, típico
Diodo Láser Verde	DPSS Nd:YVO4, 532 nm
Diodo Láser Azul	LD GaN 450 nm, típico
Diámetro del haz	<5 mm en la apertura
Datos de pulso	100 ms a CW (continuo)
Divergencia (cada haz)	<2 mrad
Ángulo de escáner	<160 grados
Pico de potencia para clasificación	<5 mW


Declaración de Conformidad Láser




Este producto láser cumple con la Normativa de Seguridad Láser US, FDA, CDHR 21 CFR 1040.10 y 1040.11. Este dispositivo láser está clasificado Clase Illa. No es necesario ningún mantenimiento para que este producto siga cumpliendo los estándares de rendimiento láser.


2. Introducción


Vista General






Dimensiones







3. Instalación

Alterna

Corriente El Scorpion™ 3D RGB tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100~240 VCA, 50/60 Hz.

> Para determinar los requerimientos de alimentación (disyuntor, toma de alimentación y cableado), use el valor que aparece en la etiqueta fijada en el panel trasero del producto o consulte la tabla de especificaciones técnicas del producto. La especificación de corriente listada indica el consumo de corriente promedio en condiciones normales.



Conecte siempre el producto a un circuito protegido (disyuntor o fusible). Asegúrese de que el producto tiene una toma de tierra adecuada para evitar el riesgo de electrocución o incendio.




Nunca conecte el producto a un reostato (resistor variable) o circuito de atenuación, incluso si el canal del reostato o atenuador sirve solo como conmutador 0~100%.

Sustitución del **Fusible**



Desconecte el producto de la alimentación antes de sustituir el fusible. Sustituya siempre el fusible fundido con uno del mismo tipo y categoría.

- 1. Desenchufe el producto de la alimentación.
- 2. Haga cuña con la punta de un destornillador plano en la ranura del portafusibles.
- 3. Saque el portafusibles de la carcasa.
- 4. Quite el fusible fundido del soporte.
- 5. Sustitúyalo con un fusible del mismo tipo y categoría exactamente.
- 6. Vuelva a colocar el portafusibles en su sitio y conecte de nuevo la alimentación.





El producto no se entrega con un fusible de repuesto; sin embargo, la tapa de seguridad tiene sitio para un repuesto.

Cadena

Alimentación en Este producto proporciona alimentación en cadena por medio del enchufe IEC ubicado en la parte posterior de la unidad. Por favor, vea el diagrama de abajo.





Diagrama de Alimentación en Cadena





Puede encadenar la alimentación de hasta 31 unidades Scorpion™ 3D RGB a 120 VCA o hasta 52 unidades Scorpion™ 3D RGB a 230 VCA.




¡El diagrama de alimentación de cadena que se muestra arriba corresponde SOLO a la versión del producto de América del Norte! Si usa el producto en otros mercados, consulte con el distribuidor local de CHAUVET®, pues los conectores de alimentación en cadena y los requisitos pueden variar en su país o región.

Montaje Antes de montar el producto, lea y siga las recomendaciones de seguridad indicadas en las Notas de seguridad.


Orientación El Scorpion™ 3D RGB ha de montarse en una posición que incluya planificación para uso seguro del láser; además, cerciórese de que proporciona una ventilación adecuada alrededor del producto.

- Colocación Antes de decidir una ubicación para el producto, asegúrese siempre de que hay fácil acceso al producto para su mantenimiento y programación.
 - Asegúrese de que la estructura o superficie sobre la que está montando el producto puede soportar su peso (vea las Especificaciones técnicas).
 - · Cuando monte este producto en alto, use siempre un cable de seguridad. Monte el producto con seguridad a un punto de anclaje, como una plataforma elevada o un
 - Cuando cuelgue el producto de un truss, utilice una abrazadera de montaje con la resistencia al peso adecuada.
 - Cuando enlace en cadena la alimentación de varios productos, tenga siempre en cuenta la longitud del cable de alimentación en cadena y monte los productos lo bastante próximos como para que el cable alcance.
 - Los mandos de ajuste del soporte permiten el ajuste direccional para dirigir el producto hacia el ángulo deseado. Apriete y afloje los mandos de soporte únicamente a mano. Usar herramientas podría estropear los mandos.



Uso Adecuado Este producto es para montaje en alto solamente. Por seguridad, CHAUVET® recomienda montar los productos de efectos de iluminación sobre plataformas estables y elevadas, o en soportes en alto sólidos utilizando abrazaderas apropiadas para colgar. En todos los casos, utilice cables de seguridad. Obtenga el material de fijación apropiado de su proveedor de iluminación.

> Las disposiciones internacionales de seguridad láser precisan que los productos de láser se manejen de la forma mostrada a continuación, con una separación vertical mínima de 3 metros (9,8 pies) entre el suelo y la luz láser más baja. Además, se requiere una separación horizontal de 2,5 metros entre la luz láser y los espectadores u otros espacios públicos.





¡CUIDADO! EL USO DE CONTROLES, AJUSTES O PROCEDIMIENTOS DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS AQUÍ PUEDEN CAUSAR EXPOSICIÓN PELIGROSA A LA RADIACIÓN.

4. FUNCIONAMIENTO



- Este producto no está concebido para un uso continuo. Asegúrese de que hace descansos regulares durante su funcionamiento para maximizar la vida de su láser.
- Desconecte siempre el Scorpion™ Storm 3D RGB de la alimentación cuando no lo use.

del Panel de

Funcionamiento Para acceder a las funciones del panel de control, use los cuatro botones ubicados bajo la pantalla. Cuando el producto esté encendido, la pantalla del panel posterior mostrará el modo de funcionamiento actual (independiente o DMX). El producto mantendrá la **Control** configuración guardada cuando se apagó la última vez.

Botón	Función	
<menu></menu>	Selecciona un modo de funcionamiento o regresa a la opción de menú actual	
<up></up>	Se desplaza hacia arriba por la lista de opciones o selecciona un valor más alto	
<down></down>	Se desplaza hacia abajo por la lista de opciones o selecciona un valor inferior	
<enter></enter>	Activa una opción de menú o valor seleccionado	

de la Misma 2. Función

Cambiar Para cambiar una opción, haga lo siguiente:

- Opciones Dentro 1. Pulse <MENU> una vez (la pantalla LED parpadeará).
 - Pulse **<UP>** o **<DOWN>** hasta que la opción de menú deseada aparezca en la pantalla LED.
 - 3. Pulse **<ENT>** para aceptar la nueva opción (la nueva opción permanecerá fija en la pantalla LED).

Cambiar Para cambiar una opción para una función diferente:

Opciones para 1. una Función 2. Diferente

- Pulse **<MENU>** una vez (la pantalla LED parpadeará).
- Pulse <MENU> repetidamente hasta que vea la opción activa de la rama de menú deseada.
- Pulse **<UP>** o **<DOWN>** hasta que la opción de menú deseada dentro de la nueva rama de menú aparezca en la pantalla LED.
- 4. Pulse **<ENT>** para aceptar la nueva opción (la nueva opción permanecerá fija en la pantalla LED).

Mapa de Menú

Modo o Valor Inicial	Programa o Rango de Canal	Opciones	Descripción
Independiente	Aut		Efectos pre-programados que no se pueden
			personalizar
	Aut	N/A	Automático (Aleatorio)
Activo por sonido		Sensibilidad	Los programas responden al ritmo de la música
	Sou	S 0~S 9	0 = menor sensibilidad, 9 = mayor sensibilidad
DMX	000~495		Modo DMX, establece la dirección de inicio
SLA			Para funcionamiento Maestro/Esclavo
S	= 1	N/A	Orientación de la imagen
rEn			Funcionamiento mando a distancia

(DMX)

Configuración Configure el producto en modo DMX para controlarlo con un controlador DMX.

- Conecte el producto a una toma de corriente adecuada.
- Encienda el producto.
- Conecte un cable DMX desde la salida DMX del controlador DMX al conector de entrada DMX del Scorpion™ 3D RGB.

Dirección de Cuando seleccione una dirección DMX de inicio, tenga en cuenta siempre el número de canales DMX que usa el modo seleccionado. Si escoge una dirección de inicio que es demasiado alta, podría estar restringiendo el acceso a alguno de los canales del producto.

> El Scorpion™ 3D RGB usa hasta 18 canales DMX en su modo DMX, lo cual define la dirección 495 como la más alta que se puede configurar. Si no está familiarizado con DMX, descargue el Manual DMX de www.chauvetlighting.com.

Para seleccionar la dirección de inicio, haga lo siguiente:

- Pulse <MENU> repetidamente hasta que aparezca un valor de tres dígitos en la pantalla.
- 2. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar la dirección de inicio.
- 3. Pulse **<ENTER>**.

Canales DMX

Canal	Valor	Función
	000~085	Modo DMX
1 Modo	086~170	Show automático de efectos mezclados
	171~255	Modo activo por sonido
	000~051	1 Grupo Patrones.
	052~103	2 Grupo Patrones.
2 Grupo	104~155	3 Grupo Patrones.
	156~207	4 Grupo Patrones.
	208~255	5 Grupo Patrones.
3 Patrón	000~255	Cada 16 para 1 Grupo, 16 patrones en total
	000	Blackout
	001~007	Original
	008~015	Rojo
	016~023	Verde
	024~031	Amarillo
	032~039	Azul
4 Color	040~047	Violeta
	048~055	Azul Claro
	056~063	Blanco
	064~111	Rotación de color
	112~159	Salto de Color
	160~127	Movimiento de color
	208~255	Estroboscopio lento a rápido
	000	Patrón completo sin recorte
5 Recorte	001~127	0~99% Patrón fijo recortado
	128~255	Velocidad de recorte
	000~127	100%~5% con zoom de patrón fijo
6 Zoom	128~169	AUMENTAR Zoom
6 200III	170~209	DISMINUIR Zoom
	210~255	Zoom alternativo
7 Velocidad	000~255	Velocidad de Zoom Rápida a lenta
	000~127	0~359° Rotación fija Eje-Y
8 Rotación Eje-Y	128~91	Giro en el sentido de las agujas del reloj
	192~255	Giro en sentido contrario a las agujas del reloj
9 Velocidad Eje-Y	000~255	Velocidad de Eje-Y Rápida a lenta
	000~127	0~359° Rotación fija Eje-X
10 Rotación Eje-X	128~191	Giro en el sentido de las agujas del reloj
	192~255	Giro en sentido contrario a las agujas del reloj
11 Velocidad Eje-X	0~255	Velocidad de giro Rápida a lenta
	000~127	0~359° Rotación fija Eje-Z
12 Rotación Eje-Z	128~191	Giro en el sentido de las agujas del reloj
	192~255	Giro en sentido contrario a las agujas del reloj
13 Velocidad Eje-Z	000~255	Velocidad de Eje-Z Rápida a lenta
	000~127	128 posiciones fijas diferentes en el Eje-X
14 Lateral Eje-X	128~191	Desplazamiento lateral en el sentido de las agujas del reloj
	192~255	Desplazamiento lateral en sentido contrario a las agujas del reloj
15 Velocidad Eje-X	000~255	Movimiento Eje-X Rápido a lento
	000~127	128 posiciones fijas diferentes en el Eje-Y
16 Inclinación Eje-Y	128~191	Inclinación en el sentido de las agujas del reloj
	192~255	Inclinación en sentido contrario a las agujas del reloj
17 Velocidad Eje-Y	000~255	Inclinación Eje-Y Rápido a lento
	000~004	Sin rotación de patrón
18 Rotación Patrón	005~127	Rotación de patrón en el sentido de las agujas del reloj
	128~133	Sin rotación de patrón
	134~255	Patrón rotando

Configuración (Independiente)

Configure el producto en uno de los modos independientes para controlarlo sin controlador DMX.

- Conecte el producto a una toma de corriente adecuada.
- Encienda el producto.



Nunca conecte un producto que está funcionando en cualquier modo independiente (sea Estático, Automático o por Sonido) a una línea DMX conectada a un controlador DMX. Los productos en modo independiente pueden transmitir señales DMX que podrían interferir con las señales DMX del controlador.

Sonido

Modo Activo por Para seleccionar el modo Activo por Sonido, haga lo siguiente:

- 1. Pulse **<MENU>** repetidamente hasta que aparezca **Sou** o **Aut** en la pantalla.
- 2. Pulse **<UP>** o **<DOWN>** hasta que aparezca **Sou** en la pantalla.
- 3. Pulse <ENTER>.
- 4. Encienda la música y puse <MENU> hasta que S 0(~9) aparezca en la pantalla.
- 5. Use **<UP>** o **<DOWN>** para configurar la sensibilidad al sonido entre los niveles **S** 1~S 9. siendo 9 el más sensible.
- Pulse **<ENTER>**.



🕽 El producto solo responderá a bajas frecuencias en la música (graves y percusión).



El láser se quedará en BLACKOUT (oscuridad total) tras 3 segundos de silencio en modo Activo por sonido o cuando el sonido esté por debajo del nivel de sensibilidad.



Los productos individuales tienen diferentes sensibilidades al sonido, incluso cuando se han configurado con el mismo número. Para mejores resultados, use el modo Maestro/Esclavo para hacer que todos los productos funcionen al unísono al ritmo de la música.

Modo Automático Para habilitar el modo Automático, siga las instrucciones siguientes:

- 1. Pulse **<MENU>** repetidamente hasta que aparezca **Sou** o **Aut** en la pantalla.
- 2. Pulse **<UP>** o **<DOWN>** hasta que aparezca **Aut** en la pantalla.
- Pulse **<ENTER>**.
- 4. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar el efecto deseado para un programa automático.
- 5. Pulse <ENTER>.

Maestro/Esclavo

Modo El modo Maestro/Esclavo permite que un solo producto Scorpion™ 3D RGB (el "maestro"), controle las acciones de uno o más productos Scorpion™ 3D RGB (los "esclavos") sin necesidad de un controlador DMX. El maestro se configurará para funcionar bien en modo Automático bien en modo Activo por Sonido, mientras que los esclavos se configurarán para funcionar en Modo Esclavo. Una vez configuradas y conectadas, las unidades esclavo funcionarán al unísono con la unidad maestro.

Configure las unidades como se indica a continuación.

Unidades esclavo:

- 1. Pulse **<MENU>** repetidamente hasta que aparezca **SLA** en la pantalla.
- 2. Pulse **<ENTER>** para aceptar.
- Conecte la entrada DMX de la primera unidad esclavo a la salida DMX de la unidad maestro.
- Conecte la entrada DMX de las siguientes unidades esclavo a la salida DMX de la unidad esclavo precedente.
- Termine de configurar y conectar todas las unidades esclavo.

Unidad maestro:

- Configure la unidad maestro para funcionar en modo Automático o Activo por Sonido.
- Ponga la unidad maestro como la primera unidad de la cascada DMX.



- Configure todas la unidades esclavo antes de conectar la unidad maestro a la cascada DMX.
 - Nunca conecte un controlador DMX a una línea DMX configurada para funcionamiento Maestro/Esclavo, porque el controlador puede interferir con las señales de la unidad maestro.
- No conecte más de 31 unidades esclavo a la unidad maestro.

Control Remoto



Botón	Función	Descripción		
OROFF	ON/OFF	Mantener pulsado durante 3 segundos activará o desactivará el modo remoto, de modo que el láser se pueda encender o apagar con el mando a distancia		
AUTO	MODO AUTOMÁTICO	El láser funciona con los programas automáticos integrados		
MUSIC	MODO ACTIVO POR SONIDO	El indicador LED de música parpadea cuando detecta la señal sonora		
(II) + B + 1~9	SENSIBILIDAD AL SONIDO	En modo Activo por sonido, pulse MUSIC + B + "1~9" para ajustar la sensibilidad, siendo "9" la mayor sensibilidad		
	CAMBIO DE COLOR	Selecciona el color del láser: Rojo>Verde>Azul>R&V>V&A>A&R>RGB		
AC	CAMBIO DE PATRÓN	Pulse A/C y luego un número (0~9) para seleccionar el patrón deseado		
	VELOCIDAD DE PATRÓN	Sin función		
0	INTERCAMBIO DE PATRÓN	Efecto de intercambio de patrón; cambia entre los dos últimos patrones seleccionados		

5. INFORMACIÓN TÉCNICA

del Producto

Mantenimiento El polvo acumulado reduce el rendimiento de la salida de luz y puede provocar sobrecalentamiento. Para mantener un rendimiento óptimo, limpie el producto al menos dos veces al mes. Nota: El uso y las condiciones ambientales pueden aconsejar el aumento de la frecuencia de limpieza.

Para limpiar el producto:

- Desenchufe el producto de la alimentación.
- Espere a que el producto esté a temperatura ambiente.
- Use un aspirador (o aire seco comprimido) y un cepillo suave para quitar el polvo depositado en la superficie externa/orificios de aireación.
- Limpie las superficies de cristal con una solución de jabón suave, limpiador de cristales sin amoniaco o alcohol isopropílico.
- Aplique la solución directamente sobre un paño suave que no deje pelusa o un paño de limpiar lentes.
- Con suavidad, quite todo el polvo o suciedad de los bordes externos de la superficie de cristal.
- Con cuidado, frote las superficies hasta que no quede turbiedad ni pelusas.



Seque siempre con cuidado las superficies después de limpiarlas.



No gire el ventilador de refrigeración usando aire comprimido, puesto que podría estropearlo.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Dimensiones y Peso
 Largo
 Ancho
 Alto
 Peso

 8" (205 mm)
 9,4" (240 mm)
 7,5" (190 mm)
 5,2 lb (2,4 kg)

Nota: Las dimensiones en pulgadas están redondeadas al dígito decimal más próximo.

	1:		ماختم	
А	IIM	enta	cion	

Fuente de Luz


Óptica Foto

Térmica

Pedidos

DMX

Tipo de Fuente de Alimentación	Rango	Selección de Tensión
Conmutación (interna)	100~240 V, 50/60 Hz	Detección automática
Parámetro	120 V, 60 Hz	230 V, 50 Hz
Consumo	31 W	35 W
Corriente de funcionamiento	0,3 A	0,2 A
Intensidad de alimentación en cadena (unidades)	8 A (31 unidades)	8 A (52 unidades)
Fusible/Diferencial	T1A, 250 V	T1A, 250 V
E/S Alimentación	U.S.	UK/Europa
Conector de entrada de alimentación	IEC	IEC
Conector de salida de alimentación	Edison	N/A
Enchufe de cable de alimentación	Edison	N/A
Tipo	Alimentación	
Diodos Láser Clase IIIa	Variada (ver debajo)	
Cantidad/Color	Alimentación	Longitud de Onda
1/Rojo	60 mW	650 nm
1/Verde	30 mW	532 nm
1/Azul	60 mW	450 nm
Parámetro	Valor	
Ángulo de cobertura	99°	
Temperatura Externa Máxima	Sistema de Refrigeración	
104° F (40° C)	Refrigeración por ventilador	
Conectores E/S	Tipo de Conector	Rango de Canal
XLR 3 pines	XLR	18
Nombre de Producto	Código de Pieza	Número UPC
Scorpion™ 3D RGB	10060605	781462209537



Para recibir asistencia o devolver un producto:

- En EE. UU., póngase en contacto con la Oficina Central de CHAUVET®.
- En el Reino Unido o Irlanda, póngase en contacto con CHAUVET® Europe Ltd.
- En cualquier otro país, NO contacte con CHAUVET®. Contacte con su distribuidor local. Vea www.chauvetlighting.com para distribuidores fuera de EE.UU., Reino Unido o Irlanda.



Si se encuentra fuera de los EE.UU., Reino Unido o Irlanda, póngase en contacto con su distribuidor de registro y siga sus instrucciones sobre devolverle cómo los productos CHAUVET®. www.chauvetlighting.com para detalles de contacto.

Devoluciones Llame a la oficina de Asistencia Técnica CHAUVET® correspondiente y pida un número de Autorización de Devolución de la mercancía (RMA) antes de enviar el producto. Esté preparado para proporcionar el número de modelo, número de serie y una breve descripción de la causa de la devolución.

> Envíe la mercancía a portes pagados, en su caja original y con su embalaje y accesorios originales. CHAUVET® no expedirá etiquetas de devolución.

> Etiquete el paquete claramente con el número de RMA. CHAUVET® rechazará cualquier producto devuelto sin un número de RMA.



Escriba el número de RMA en una etiqueta convenientemente adherida. NO escriba el número de RMA directamente sobre la caja.

Antes de enviar el producto, escriba claramente la siguiente información en una hoja de papel y colóquela dentro de la caja:

- Su nombre
- Su dirección
- Su número de teléfono
- El número de RMA
- Una breve descripción del problema

Asegúrese de que empaqueta el producto adecuadamente. Cualquier daño en el transporte que resulte de un empaquetado inadecuado será responsabilidad suya. Se recomienda empaguetado FedEx o de doble caja.



CHAUVET® se reserva el derecho de usar su propio criterio para reparar o reemplazar productos devueltos.

Contacto CHAUVET®

Oficina Central Información general

5200 NW 108th Avenue Dirección: Sunrise, FL 33351 954-577-4455 Voz: Fax: 954-929-5560 1-800-762-1084 Número gratuito:

Servicio Técnico

954-577-4455 (Marque 4) Voz: Fax: 954-756-8015 tech@chauvetlighting.com Fmail:

World Wide Web

www.chauvetlighting.com

CHAUVET® Europe Ltd. Reino Unido e Irlanda Información general

Unit 1C Dirección: Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Voz: +44 (0)1773 511115

+44 (0)1773 511110 Fax:

Servicio Técnico

uktech@chauvetlighting.com Email:

World Wide Web

www.chauvetlighting.co.uk

1. Avant de Commencer

Compris

- Ce qui est Un Scorpion™ 3D RGB
 - Un cordon d'alimentation
 - Une télécommande à infrarouge (IRC)
- Une fiche de garantie
- Un manuel de référence

Réclamations Déballez l'appareil avec précaution et vérifiez le contenu afin de vous assurer que rien ne vous manque et que tout est en bon état.

> Si l'emballage ou le contenu (l'appareil et ses accessoires compris) semble avoir été endommagé pendant le transport, ou s'il présente des signes de manipulation sans précaution, veuillez dès réception en notifier immédiatement le transporteur et non CHAUVET®. Ne pas en notifier le transporteur peut entraîner la non validation de la plainte. Veillez également à conserver l'emballage et son contenu pour inspection.

> Pour tout autre problème comme la non livraison de pièces ou composants, des dommages non en rapport avec la livraison ou des vices cachés, veuillez déposer votre réclamation auprès de CHAUVET® dans les 7 jours suivant la livraison.

Conventions de Texte

;	Convention	Signification	
1 à 512 Une plage de valeurs		Une plage de valeurs	
	50/60	Un ensemble de valeurs parmi lequel on ne peut en choisir qu'une	
Settings Une option de menu ne pouvant être modifiée		Une option de menu ne pouvant être modifiée	
Menu > Settings Une séquence d'options de menu à s		Une séquence d'options de menu à suivre	
ENTER> Un bouton sur lequel appuyer sur le panne l'appareil		Un bouton sur lequel appuyer sur le panneau de commande de l'appareil	
	ON	N Une valeur à saisir ou à sélectionner	

Symboles

Symbole	Signification
\triangle	Consignes importantes en matière d'installation, de configuration et de fonctionnement. Le non-respect de ces consignes peut entraîner le non fonctionnement de l'appareil ou lui causer des dommages. De même, l'utilisateur peut s'en trouver affecté.
i	Consignes importantes en matière d'installation ou de configuration Le produit peut ne pas fonctionner correctement si ces instructions ne sont pas suivies.
	Informations utiles

Responsabilité

Clause de non Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis. CHAUVET® ne sera être tenu responsable pour toute erreur ou omission pouvant être contenue dans ce manuel. De plus CHAUVET® se réserve le droit de revoir ou réécrire ce manuel à tout moment. Téléchargez la dernière version de ce manuel sur www.chauvetlighting.com.

© Copyright 2012 CHAUVET®. All rights reserved.

Printed in the P. R. C.

Publié électroniquement par CHAUVET® aux États-Unis.

Auteur	Date	
S. Diaz	29/10/12	

Sécurité

Consignes de Ce manuel d'utilisation reprend d'importantes informations en matière de consignes de sécurité des lasers. Lisez et assimilez ces consignes avant de mettre votre unité sous tension pour la première fois. Connaître ces consignes de sécurité est essentiel car vous éviterez ainsi des blessures oculaires et ne vous trouverez pas en infraction avec la loi. Gardez ce manuel dans un endroit sûr pour référence future.



LISEZ ET ASSIMILEZ IMPÉRATIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN MATIÈRE DE LASER

- ATTENTION: Regarder une lumière laser directement (intra-faisceau) à travers des instruments optiques, comme des appareils photos ou des jumelles, peut augmenter le risque de dommages oculaires.
- Les lasers peuvent s'avérer dangereux et font l'objet de consignes de sécurité spécifiques. Une mauvaise utilisation des lasers pourrait entraîner une cécité totale ou causer des lésions oculaires. Portez une attention particulière aux libellés portant la mention AVERTISSEMENT ou REMARQUE dans ce manuel d'utilisation. Lisez et assimilez toutes les consignes AVANT de mettre cet appareil en marche pour la première fois.
- Connectez toujours l'appareil à un circuit relié à la terre afin d'éviter tout risque d'électrocution.



- Déconnectez toujours de l'alimentation principale avant de procéder à tout entretien ou remplacement du fusible.
- Évitez tout contact visuel direct avec la source lumineuse quand cet appareil est en marche
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est ni tordu ni endommagé.
- Ne débranchez jamais cet appareil en tirant sur le cordon.
- Si vous installez l'appareil en hauteur, utilisez impérativement une élingue de sécurité pour le sécuriser au dispositif de fixation.
- Ne laissez aucun produit inflammable dans un rayon de 50 cm de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne.
- Ne touchez pas cet appareil lors de son fonctionnement car il pourrait s'avérer brûlant.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans une installation permanente.
- Veillez toujours à ce que la tension de la prise à laquelle vous branchez l'appareil doit être comprise dans la plage indiquée sur l'étiquette ou à l'arrière de l'appareil.
- Cet appareil doit être utilisé en intérieur uniquement ! (IP20). Afin d'éviter tout risque d'incendie ou décharge électrique, veillez à n'exposer cet appareil ni à la pluie ni à l'humidité.
- Installez toujours cet appareil dans en endroit bien ventilé, à au moins, 20 pouces (50 cm) des surfaces adjacentes.
- Assurez-vous qu'aucune fente de ventilation sur le boîtier de l'appareil ne soit obstruée.
- Ne connectez jamais cet appareil à un gradateur.



- Veillez à remplacer le fusible avec un de même type et même ampérage.
- Transportez ce produit uniquement au moyen de la poignée dont il est doté.
- Mettre l'appareil hors/sous tension à de brefs intervalles est fortement déconseillé. La durée de vie de la diode laser s'en trouverait fortement réduite.
- Ne secouez pas l'appareil. Évitez tout geste brusque lors de l'installation ou de l'utilisation de l'appareil.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez cet appareil en hauteur.
- La température ambiante (Ta) maximale supportée par cet appareil est de 104° F (40° C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- N'essayez jamais de réparer cet appareil. Toute réparation effectuée par une personne non qualifiée peut entraîner des dommages ou un fonctionnement erratique de l'appareil. Mettez-vous en relation avec le centre d'assistance technique le plus près de chez vous.

- Lumière laser: évitez tout contact direct avec les yeux! N'exposez jamais intentionnellement directement vos yeux ou ceux d'autres personnes à la lumière du laser.
- Cet appareil laser peut entraîner une cécité totale ou causer des lésions oculaires instantanées si le laser entre en contact direct avec les yeux;



- Il est illégal et dangereux de diriger ce laser vers les zones destinées au public, zones où les yeux des membres du public ou du personnel pourraient être en contact direct avec les rayons laser ou des réfléchissements lumineux.
- Ne pointez pas de laser sur les avions, ceci est répréhensible par la loi.
- L'utilisation des commandes, réglages ou procédures autres que celles spécifiées ciaprès peut causer de dangereuses exposition à des radiations.
- N'essayez JAMAIS de réparer l'appareil vous-même. Les réparations et entretiens doivent être effectués par un technicien agrée. Toute modification non autorisée apportée à l'appareil est strictement interdite pour raison de sécurité!



 Conservez ce manuel d'utilisation pour référence future. Si vous étiez amené à vendre cet appareil à un autre utilisateur, veillez à leur remettre ce manuel également.

Avertissement: • Boîtier non Verrouillable •

- · Cet appareil renferme un laser très puissant.
- N'ouvrez jamais le boîtier du laser, vous pourriez être exposé à des niveaux dangereux de radiation laser.
- L'intensité du laser à l'ouverture du boîtier peut entraîner une cécité, des brûlures cutanées ou des incendies instantanément.

Consignes de Sécurité Relatives au Laser



La source de lumière émise d'un laser est très différente de toute autre source de lumière que vous pouvez connaître. La lumière émise par cet appareil peut entraîner des lésions oculaires si celui-ci n'est pas correctement installé et utilisé. La lumière d'un laser est de milliers de fois plus concentrée que toute autre source lumineuse. Cette concentration de lumière peut causer des blessures oculaires instantanées, essentiellement par une brûlure de la rétine (l'arrière de votre œil contient des cellules extrêmement sensibles à la lumière). Même si vous ne ressentez pas de « chaleur » provenant du faisceau lumineux, il peut quand même être à l'origine de blessure ou de cécité, pour vous ou votre public. Une faible radiation en provenance du faisceau lumineux du laser peut s'avérer potentiellement dangereuse, même à de longues distances Des blessures oculaires dues au laser peuvent survenir avant même que vous n'ayez eu le temps de cligner des yeux.

Il serait **ERRONÉ** de croire que puisque les appareils laser destinés au divertissement divisent le faisceau en centaines de faisceaux et que les faisceaux laser sont balayés rapidement, un faisceau laser individuel est sans danger pour les yeux. Ce laser utilise des dizaines de milliwatts de puissance (niveaux internes de classe 3B) avant de se diviser en de multiples faisceaux (niveaux de classe Illa). De nombreux faisceaux individuels sont potentiellement dangereux pour les yeux.

Il serait également **ERRONÉ** de croire que puisque la lumière laser est mobile, elle est inoffensive. L'utilisation des lasers ne se fait jamais sans risque. De plus gardez à l'esprit que celle-ci n'est pas toujours mobile. Puisque les blessures oculaires peuvent apparaitre instantanément, il est indispensable d'empêcher LA MOINDRE exposition directe des yeux. Selon la réglementation de sécurité relative aux lasers, il est interdit de diriger des lasers de classe Illa là où le public pourrait être en contact avec ces faisceaux Ceci est également valable s'ils sont dirigés en dessous du visage des gens, tels qu'une piste de danse.



- Ne faites pas fonctionner le laser avant d'avoir lu et compris toutes les données techniques et de sécurité contenues dans ce manuel.
- Veuillez TOUJOURS configurer et installer les effets laser de manière à ce que leur lumière soit projetée à minimum 3 mètres (9,8 pieds) au-dessus du sol sur lequel les gens se tiennent.
- Après installation et avant utilisation publique, veuillez tester le laser afin de vous assurer de son bon fonctionnement. Ne l'utilisez pas si vous détectez un défaut.


- Veillez à NE PAS utiliser le laser si la lentille est endommagée ou manquante, car cela pourrait indiquer que l'optique de diffraction est endommagée et par là-même des niveaux lasers supérieurs à la classe IIIa pourraient être émis.
- NE pointez PAS le laser sur les gens ou les animaux.
- Ne regardez JAMAIS l'ouverture ou les faisceaux laser.
- **NE pointez PAS** de lasers dans les endroits où les gens pourraient potentiellement y être exposés, tels que les balcons, etc.
- NE pointez PAS de laser sur des surfaces hautement réfléchissantes, telles que fenêtres, miroirs ou du métal réverbérant. Même les reflets des lasers peuvent être dangereux.
- Ne pointez JAMAIS de laser sur les avions, ceci est répréhensible par la loi.
- Ne pointez JAMAIS des faisceaux de laser très longue portée dans le ciel.
- N'exposez pas la sortie optique (ouverture) à des produits chimiques.
- N'utilisez pas le laser si le boîtier est endommagé, ouvert, ou si l'optique semble endommagée en quoique ce soit.
- N'ouvrez JAMAIS le boîtier du laser. La forte intensité du laser à l'intérieur du boîtier de protection peut entraîner des incendies, des brûlures corporelles ou des blessures oculaires instantanées.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Le fonctionnement d'appareils laser de classe Illa n'est autorisé que s'il est contrôlé par un utilisateur expérimenté et adéquatement formé, ayant assimilé les données présentées dans ce manuel.
- Les obligations légales d'utilisation des produits laser pour les loisirs varient de pays en pays. L'utilisateur est tenu de respecter les obligations légales du pays/de la salle dans lequel il l'utilise.



ATTENTION: N'utilisez PAS cet appareil de manière non indiquée dans ce manuel d'utilisateur. Le non-respect des instructions entraînera l'annulation de la garantie et peut également endommager l'appareil ou causer des blessures aussi bien à l'utilisateur qu'au public.

ATTENTION: Vous ne pouvez disposer de cet appareil avec les déchets ménagers. Prenez contact avec votre service régional de gestion des déchets pour connaître les procédures de recyclage des appareils électroniques de votre zone.

Reproduction des Etiquettes en Matière de Sécurité des Appareils Laser



Avertissement d'Exposition au Laser



ÉCLAIRAGE LASER ÉVITEZ L'EXPOSITION DIRECTE AVEC LES YEUX

Des lignes directrices et programmes de sécurité supplémentaires pour une utilisation des lasers en toute sécurité peuvent être consultés dans le texte de la norme ANSI Z136.1 "For Safe Use of Lasers" ("Pour une utilisation des lasers en toute sécurité"), disponible sur le site www.laserinstitute.org du Laser Institute of America. Une multitude de gouvernements, grandes entreprises, agences, forces armées et autres, exige que les utilisateurs d'appareils laser suivent les lignes directrices de la norme ANSI Z136.1. Le guide des spectacles laser peut être obtenu auprès de l'International Laser Display Association (l'association internationale du spectacle laser) sur leur site www.laserist.org.

Données d'Emission Laser

Classification du laser Diode de laser rouge Diode laser verte Diode laser bleue Diamètre de faisceau Données d'impulsion Divergence (chaque

faisceau) Angle de balayage

Angle de balayage
Alimentation maximale
pour la classification

Classe IIIa
Diode laser GaAlAs 650 nm, spécifique
DPSS (laser solide pompé par diode) Nd:YVO4, 532 nm
Diode laser GaN 450 nm, spécifique
<5 mm à l'ouverture
100 msec en OE (continue)
<2 mrad
<160 °
<5 mW


Déclaration de Donformité du Laser




Cet appareil laser répond aux normes de sécurité américaines des lasers 21 CFR 1040.10 et 1040.11CDRH telles qu'établies par la FDA. Ce laser est considéré de classe Illa. Aucune maintenance n'est nécessaire pour le maintien de la conformité aux normes de performance laser de cet appareil.


2. Introduction


Aperçu






Dimensions







3. CONFIGURATION

CA

Alimentation Le Scorpion™ 3D RGB est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

> Pour déterminer les exigences en puissance de votre appareil (disjoncteur, prise d'alimentation et câblage), consultez la valeur reprise sur l'étiquette apposée sur le panneau arrière de l'appareil ou référez-vous au tableau des spécificités de celui-ci. La capacité nominale affichée indique la consommation courante de l'appareil dans des conditions normales d'utilisation.



Connectez toujours l'appareil à un circuit protégé (disjoncteur ou fusible). Assurez-vous que l'appareil soit correctement relié à la terre avant d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.



Ne connectez jamais le produit à un rhéostat (résistance variable) ou un circuit voileur, même si vous n'avez l'intention de vous servir du rhéostat ou canal de gradation que comme interrupteur 0 à 100 %.


Remplacement du Fusible



Débranchez l'appareil avant de procéder au remplacement du fusible.

Remplacez toujours un fusible grillé avec un de même type et même ampérage.

- Mettez l'appareil hors tension.
- Insérez et calez la pointe d'un tournevis à tête plate dans la fente du porte-fusible.
- 3. En faisant levier, faites-le sortir de son emplacement.
- Retirez le fusible obsolète du porte-fusible.
- 5. Remplacez le fusible avec un de même type et même ampérage.
- Insérez à nouveau le porte-fusible à sa place et rebranchez l'appareil.





Aucun fusible de rechange n'est livré avec l'appareil, toutefois la capsule de sécurité permet d'en accueillir un.

Electrique

Connexion II est possible de relier l'appareil électriquement à d'autres au moyen de la prise CEI située à l'arrière de celui-ci. Veuillez consulter le diagramme ci-après





Diagramme de Raccordement d'Alimentation





Vous pouvez chaîner jusqu'à 31 Scorpion™ 3D RGB en 120 VCA ou 52 Scorpion™ 3D RGB en 230 VCA.




Le schéma de raccordement d'alimentation ci-dessus correspond UNIQUEMENT à la version américaine de cet appareil! Si vous utilisez un appareil en dehors des États-Unis, consultez votre revendeur local CHAUVET® car il se pourrait que les connecteurs et exigences de raccordement varient d'un pays ou d'une région à l'autre.

Installation Avant d'installer ce produit, lisez, assimilez et suivez les recommandations en matière de sécurité reprises dans la section Consignes de sécurité.

Orientation Le Scorpion™ 3D RGB doit être monté de manière à ce que son utilisation en tant que laser se fasse en toute sécurité. De plus, assurez-vous qu'une ventilation adéquate autour du produit soit possible.

Suspension


- Avant de choisir un emplacement pour l'appareil, assurez-vous qu'il soit facile d'y accéder pour toute opération de maintenance et de programmation.
- Assurez-vous que la structure ou la surface sur laquelle vous installez l'appareil peut en supporter le poids (voir les Spécificités techniques).
- Utilisez toujours un câble de sécurité lorsque vous montez cet appareil en hauteur. Garantissez un montage en toute sécurité de l'appareil en le reliant à un point de fixation, qu'il s'agisse d'une plateforme en hauteur ou d'une structure.
- Lors de la suspension de l'appareil à une structure, utilisez un clip de fixation en mesure de supporter la charge nécessaire.
- Lors du raccordement en alimentation de multiples unités, prenez toujours en considération la longueur du câble de raccordement et montez les unités assez proches l'une de l'autre en vous assurant que le câble puisse y être connecté.
- Les molettes de réglage de la fixation permettent d'ajuster la position de l'appareil lors de son positionnement à l'angle désiré. N'utilisez aucun outil pour relâcher ou resserrer les molettes de la fixation. En utiliser pourrait endommager les molettes.



Utilisation

Cet appareil doit être monté en hauteur uniquement. Pour des raisons de sécurité, CHAUVET® recommande de monter vos éclairages sur une plateforme élevée stable Adéquate ou des supports en hauteur renforcés au moyen de systèmes de suspension adéquats. Vous devez, dans tous les cas, utiliser des élingues de sécurité. Le matériel de montage approprié peut être acquis auprès de votre revendeur d'éclairage.

> Les réglementations internationales en matière de sécurité des appareils laser exigent que ceux-ci soient installés de manière à ce qu'un minimum de 3 mètres de séparation à la verticale existe entre le sol et la lumière laser la plus basse projetée. De plus, une séparation de 2,5 mètres à l'horizontal doit être respectée entre toute lumière laser émise et les membres du public ou autres espaces publics.





ATTENTION: L'UTILISATION DES COMMANDES, REGLAGES OU PROCEDURES AUTRES QUE CELLES SPECIFIEES CI-APRÈS PEUT CAUSER DE DANGEREUSES EXPOSITION A DES RADIATIONS.

4. FONCTIONNEMENT



- Cet appareil ne doit pas fonctionner de manière continue. Afin de maximiser la durée de vie de votre laser, veillez à le mettre en pause
- Pensez à toujours débrancher le Scorpion™ 3D RGB lorsque vous ne l'utilisez pas.

du Panneau de

Fonctionnement Pour accéder aux fonctions du panneau de commande, utilisez les quatre boutons situés sous l'écran. Quand l'appareil est sous tension, l'affichage sur le panneau arrière indiquera le mode de fonctionnement sélectionné (autonome ou DMX). Au moment **Commande** d'éteindre l'appareil, seront enregistrées les dernières configurations enregistrées.

Bouton	Fonction		
<me> <menu> Sélectionne un mode de fonctionnement ou de sortie de l'option menu en cours</menu></me>			
Permet de parcourir vers le haut la liste des options ou trouver ur valeur supérieure			
Permet de parcourir vers le bas la liste des options ou trouvaleur inférieure			
Permet d'activer une option de menu ou une valeur sélectionnée			

d'Options au Sein d'une Même Fonction 3.

Changer Pour chager une options, faites comme suit :

- Pressez < MENU> une fois (l'écran LED clignotera).
- Pressez **<UP>** ou **<DOWN>** jusqu'à ce que l'option de menu désirée s'affiche sur l'écran
- Pressez <ENT> pour accepter la nouvelle option (celle-ci s'affichera en continu sur l'écran LED).

Changer Pour changer d'options au sein d'une fonction différente :

d'Options au Sein d'une Fonction Différente 3.

- Pressez <MENU> une fois (l'écran LED clignotera).
- Pressez < MENU> plusieurs fois jusqu'à ce qu'il soit indiqué que l'arborescence de menu désirée est activée.
- Pressez **<UP>** ou **<DOWN>** jusqu'à ce que l'option de menu désirée dans la nouvelle arborescence de menu s'affiche sur l'écran LED.
- Pressez <ENT> pour accepter la nouvelle option (celle-ci s'affichera en continu sur l'écran LED).

Tableau du Menu

Mode ou Valeur de Départ	Plage de Programme ou de Canaux	Options	Description	
Autonome	Aut		Effets préprogrammés ne pouvant être	
			personnalisés	
	Aut	N/A	Automatique (aléatoire)	
Musical		Sensibilité	L'appareil répond au rythme de la	
			musique	
	Sou	S0àS9	0 pour le moins sensible, 9 pour le plus	
			sensible.	
DMX	000 à 495		Mode SDMX, configuration de l'adresse	
			de départ	
SLA		N/A	Pour un fnctionnement maître/esclave :	
S = 1		13/7	Orientation de l'image	
rEn			Fonctionnement avec télécommande	

(DMX)

Configuration Mettez l'appareil en mode DMX pour permettre la commande depuis le jeu d'orgues.

- Branchez l'appareil à une prise adéquate.
- Mettez-le sous tension.
- Connectez un câble DMX de la sortie DMX du jeu d'orgues DMX à l'entrée DMX sur le Scorpion™ 3D RGB.

Adresse de Au moment de sélectionner une adresse DMX de départ, gardez toujours à l'esprit le Départ nombre de canaux DMX que le mode DMX sélectionné utilise. Si vous choisissez une adresse de départ trop élevée, vous pourriez restreindre l'accès à certains canaux de l'appareil.

> Le Scorpion™ 3D RGB utilise jusqu'à 18 canaux DMX dans son mode DMX qui permet la configuration de l'adresse la plus élevée en 495. Si vous n'êtes pas familier avec le DMX, vous pouvez télécharger l'introduction au DMX sur www.chauvetlighting.com.

Pour sélectionner l'adresse de départ, faites comme suit:

- Pressez <MENU> plusieurs fois jusqu'à ce que s'affiche une valeur à trois chiffres à l'écran.
- 2. Utilisez<UP> ou <DOWN> pour sélectionner l'adresse de départ.
- 3. Appuyez sur <ENTER>.

Canaux DMX

Canal	Valeur	Fonction	
2 233 223	000~085	Mode DMX	
1 Mode	086~170	Jeu de lumière auto à effets mélangés	
1 Wode	171~255	Mode musical	
	000~051	Motif groupe 1	
	052~103	Motifs groupe 2	
2 Groupes	104~155	Motifs groupe 3	
_ 5.64.655	156~207	Motifs groupe 4	
	208~255	Motifs groupe 5	
3 Motif	000~255	Tous les 16 pour groupe 1, 16 motifs au total	
	000	Noir général	
	001~007	Authentique	
	008~015	Rouge	
	016~023	Vert	
	024~031	Yellow	
	032~039	Bleu	
4 Couleurs	040~047	Violet	
4 Codiedis	048~055	Bleu clair	
	056~063	Blanc	
	064~111	Roulement de couleurs	
	112~159	Saut de couleurs	
	160~127	Déplacement de couleurs	
	208~255		
	000	Stroboscope de lent à rapide Motif entier sans surcharge	
E Curcharae		Dessin de motif fixe 0 à 99 %	
5 Surcharge	001~127 128~255	Vitesse de surcharge	
	000~127	Zoom sur motif fixe 100 % à 5 %	
	128~169	Zoom avant	
6 Zoom	170~209	Zoom arrière	
	210~255	Zoom en alternance	
7 Vitesse de Zoom	000~255	Vitesse de zoom de rapide à lent	
7 Vitesse de 20011	000~127	Rotation sur axe fixe Y de 0 à 359°	
8 Rotation sur Axe Y	128~91	Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre	
o Rotation dai Axe i	192~255	Rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre	
9 Vitesse sur Axe Y	000~255	Vitesse de rotation de l'axe Y de rapide à lent	
5 THEODO CUI 7 INC 1	000~127	Rotation sur axe fixe X de 0 à 359°	
10 Rotation sur Axe X	128~191	Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre	
10110111011101117111071	192~255	Rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre	
11 Vitesse sur Axe X	0~255	Vitesse de roulement de rapide à lent	
	000~127	Rotation sur axe fixe Z de 0 à 359°	
12 Rotation sur Axe Z	128~191	Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre	
	192~255	Rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre	
13 Vitesse sur Axe Z	000~255	Vitesse de rotation de l'axe Z de rapide à lent	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	000~127	128 positions fixes différentes sur l'axe X	
14 Pan Axe X	128~191	Pan dans le sens des aiguilles d'une montre	
	192~255	Pan dans le sens contraire des aiguilles d'une montre	
15 Vitesse sur Axe X	000~255	Déplacement de l'axe X de rapide à lent	
	000~127	128 positions fixes différentes sur l'axe Y	
16 Tilt de l'Axe Y	128~191	Tilt dans le sens des aiquilles d'une montre	
	192~255	Tilt dans le sens contraire des aiguilles d'une montre	
17 Vitesse sur Axe Y			
	000~004	Pas de rotation de motif	
40 D - 4 - 41 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	005~127	Rotation de motif dans le sens des aiguilles d'une montre	
18 Rotation de Motif	128~133	Pas de rotation de motif	
	134~255	Rotation de motif	

Configuration Mettez l'appareil en l'un des modes autonome pour permettre la commande sans jeu d'orques.

- (Autonome) 1. Branchez l'appareil à une prise adéquate.
 - Mettez-le sous tension.



Ne connectez jamais un appareil en fonctionnement en mode autonome (qu'il s'agisse du mode statique, automatique ou musical) à une chaîne DMX reliée à un jeu d'orgues DMX. Les unités en mode autonome peuvent émettre un signal DMX pouvant interférer avec les signaux DMX du jeu d'orques.

Mode Musical Pour activer le mode musical, faites comme suit:

- 1. Appuyez sur <MENU> plusieurs fois jusqu'à ce que s'affiche Sou ou Aut.
- 2. Pressez **<UP>** ou **<DOWN>** jusqu'à ce que s'affiche **Sou**.
- 3. Appuyez sur **<ENTER>**.
- 4. Lancez la lecture de la musique et pressez < MENU> jusqu'à ce que s'affiche S 0 (à 9).
- 5. Utilisez **<UP>** ou **<DOWN>** pour définir la sensibilité au son du **niveau S 1 au** niveau S 9, 9 indiquant la plus grande sensibilité.
- Appuvez sur **<ENTER>**.



L'unité ne répondra qu'aux basses fréquences de la musique (basse et batterie).



En mode musical, près 3 secondes de silence ou de son sous le niveau de sensibilité configuré, le laser passera en NOIR GÉNÉRAL.



Chaque unité a sa propre sensibilité au son, même si configurée sur le même niveau de sensibilité. Pour des résultats optimaux, utilisez le mode maître/esclave afin que toutes les unités fonctionne à l'unisson au rythme de la musique.

Mode **Automatique**

Pour activer le mode automatique, suivez les instructions ci-après:

- 1. Appuyez sur <MENU> plusieurs fois jusqu'à ce que s'afficheSou ou Aut.
- 2. Appuyez sur **<UP>** ou **<DOWN>** jusqu'à ce que s'affiche **Aut**.
- 3. Appuyez sur <ENTER>.
- 4. Utilisez **<UP>** ou **<DOWN>** pour sélectionner l'effet désiré d'un programme automatique.
- Appuyez sur **<ENTER>**.

 $oldsymbol{\mathsf{Mode}}$ Le mode maître/esclave permettra à un seul Scorpion $^\mathsf{TM}$ 3D RGB (le maître) de commander les actions d'une ou plusieurs Scorpion™ 3D RGB (les unités esclaves) sans Maître/Esclave avoir recours à un jeu d'orgues DMX. L'unité maître sera configurée de manière à fonctionner soit en mode automatique soit en mode musical, tandis que les unités esclaves seront configurées en mode esclave. Une fois configurées et connectées, les unités esclaves fonctionneront à l'unisson avec l'unité maître. Configurez les unités comme indiqué ci-dessous.

Unités esclaves:

- 1. Appuyez sur <MENU> plusieurs fois jusqu'à ce que s'afficheSLA.
- 2. Pressez **<ENTER>** pour accepter.
- 3. Connectez l'entrée DMX de la première unité esclave à la sortie DMX de l'unité
- 4. Connectez l'entrée DMX de l'unité esclave suivante à la sortie DMX de l'unité esclave précédente.
- 5. Terminez la configuration et raccordez toutes les unités esclaves.


Unité maître:

- Configurez l'unité maître afin qu'elle fonctionne soit en mode automatique soit en mode musical.
- 2. Placez l'unité maître en début de la chaîne DMX.



- Configurez toutes les unités esclaves afin de connecter l'unité maître à la chaîne DMX.
- Ne connectez jamais de jeu d'orgues DMX à une chaîne DMX configurée en fonctionnement maître/esclave car le jeu d'orgues pourrait interférer avec les signaux de l'unité maître.
- Ne connectez jamais plus de 31 unités esclave à l'unité maître.

Télécommande



Bouton	Fonction	Description		
OUGIF	MARCHE/ARRÊT	Maintenir enfoncé pendant 3 secondes activera ou désactivera le mode à distance de manière à ce que le laser puisse être mis sous ou hors tension via la télécommande		
AUTO	MODE AUTOMATIQUE	Le laser fonctionne selon les programmes automatisés intégrés		
MUSIC	MODE MUSICAL	Le voyant LED bleu de la musique clignote quand un signal sonore est détecté		
(1) + B + 1~9	SENSIBILITÉ AU SON	En mode musical, appuyez sur MUSIC + B + "1 à 9" pour définir la sensibilité au son, 9 indiquant la plus grande sensibilité		
	CHANGEMENT DE COULEURS	Sélectionnez la couleur du laser Rouge>Vert>Bleu>R et V>V et B>B et R>RVB		
AC	CHANGEMENT DE MOTIFS	Appyez sur A/C puis sur un chiffre (de 0 à 9) afin de sélectionner le motif désiré		
	VITESSE DE MOTIF	Pas de fonction		
0	PERMUTATION DE MOTIFS	L'effet Permutation de motifs permet de basculer entre les deux derniers effets		

5. Informations Techniques

l'Appareil

Entretien de L'accumulation de poussière réduit la sortie de lumière et peut entraîner une surchauffe de l'appareil. Pour un fonctionnement optimal, nettoyez l'appareil au moins deux fois par mois. À noter: Toutefois, les conditions environnementales et d'utilisation peuvent exiger un nettoyage plus fréquent.

Pour nettover l'unité:

- Mmttez l'appareil hors tension.
- Attendez que celui-ci soit à température de la pièce.
- Utilisez un aspirateur (ou de l'air comprimé sec) et une brosse douce pour enlever la poussière accumulée sur les surfaces/ventilations externes.
- Nettovez les surfaces en verre avec une solution à base de savon doux, un nettoyant pour vitres dépourvu d'ammoniaque ou de l'alcool isopropylique.
- Appliquez la solution directement sur un tissu doux en coton non pelucheux ou un tissu optique.
- Nettoyez en douceur toute trace de saleté ou d'impureté vers les bords extérieurs des surfaces en verre.
- Polissez en douceur ces surfaces jusqu'à ce que toute peluche ou trace ait disparu.



Assurez-vous de biens sécher toutes les surfaces transparentes après les avoir nettoyées.



Ne faites pas tourner le ventilateur de refroidissement en utilisant de l'air compressé car vous pourriez l'endommager.

6. SPECIFICITES TECHNIQUES

Longueur

Quantité/Couleur

1/Rouge

1/Verte

Dimensions et poids	8 pouces (205 mm)	9,4 pouces (240 mm)	7,5 pouces (190 m	m) 5,2 lb (2,4 kg)
	À noter : Les dimensions en pouces sont arrondies à la décimale la plus proche.			
	Type d'alimentation	on Pi	lage	Sélection de Puissance
	Commutation (interr	ne) 100 à 240	V, 50/60 Hz	Universelle
	Paramètre	120 V	/, 60 Hz	230 V, 50 Hz
Alimentation	Consommation	3	1 W	35 W
	Courant de fonctionne	ment 0	,3 A	0,2 A
	Courant de chaînage (u	ınités) 8 A (3	1 unités)	8 A (52 unités)
	Fusible/Disjoncteu	r T1A	a, 250 V	T 1 A, 250 V
	E/S d'Alimentatio	n État	s-Unis	Royaume-Uni/Europe
Connecteur d'entrée d'alimentation Connecteur de sortie d'alimentation		ee (CEI	CEI
		ie Ed	dison	N/A
	Prise du cordon d'alimentation		dison	N/A
Cauras luminauss	Туре	Alime	entation	
Source lumineuse	Diodes laser de classe	e IIIa Variées (v	voir ci-après)	

Largeur

Hauteur

Poids

	1/Bleue	60 mW	450 nm
Photo-optique	Paramètre	Valeur	
	Angle d'éclairage	99°	
Thermique	Température Externe Maximale	Système de Refroidissement	
	104° F (40° C)	Refroidissement par ventilateur	
DMX	Connecteurs E/S	Type de Connecteur	Plage de Canal
	XLR 3 broches	XLR	18
Commander	Nom de l'Appareil	Code de l'Article	Numéro UPC
	Scorpion™ 3D RGB	10060605	781462209537

Alimentation

60 mW

30 mW



Longueur d'Onde

650 nm

532 nm

To get support or return a product:

- In the U.S., contact CHAUVET® World Headquarters.
- In the UK or Ireland, contact CHAUVET® Europe Ltd.
- In any other country, DO NOT contact CHAUVET®. Instead, contact your local distributor. See www.chauvetlighting.com for distributors outside the U.S., UK, or Ireland.



If you are located outside the U.S., UK, or Ireland, contact your distributor and follow their instructions on how to return CHAUVET® products to them. Visit our website for contact details.

Returns Call the corresponding CHAUVET® Technical Support office and request a Return Merchandise Authorization (RMA) number before shipping the product. Be prepared to provide the model number, serial number, and a brief description of the cause for the return.

> Send the merchandise prepaid, in its original box, and with its original packing and accessories. CHAUVET® will not issue call tags.

> Clearly label the package with the RMA number. CHAUVET® will refuse any product returned without an RMA number.



Write the RMA number on a properly affixed label. DO NOT write the RMA number directly on the box.

Before sending the product, clearly write the following information on a piece of paper and place it inside the box:

- Your name
- Your address
- Your phone number
- The RMA number
- A brief description of the problem

Be sure to pack the product properly. Any shipping damage resulting from inadequate packaging will be your responsibility. FedEx packing or double-boxing are recommended.



CHAUVET® reserves the right to use its own discretion to repair or replace returned product(s).

Contact Us CHAUVET® World Headquarters General Information

5200 NW 108th Avenue Address: Sunrise, FL 33351 Voice: 954-577-4455 Fax:

954-929-5560 Toll free: 1-800-762-1084

Technical Support

Voice: 954-577-4455 (Press 4) Fax: 954-756-8015 Fmail: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.com

CHAUVET® Europe Ltd. United Kingdom & Ireland **General Information**

Address: Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Voice: +44 (0)1773 511115 +44 (0)1773 511110 Fax:

Technical Support

Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.co.uk